nordlux

ルンドスコットランペ
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス ルンドスコットランペをお買上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡下さい。

組立方法









※本商品は二重絶縁のためアースは不要です。

※　取付を行う前にブレーカーを必ず落としてください。

（1）　プラスドライバーを使用して本体右側のビスを外してください。
本体カバーとガラスカバーを取り外して下さい。

（2）　アルミ製反射板を取外し、本体3ヶ所に6-7mm程度のビスを使用して取付をしてください。
またこの際、ゴムパッキンをソケット下の穴（穴開け必要）に通し、電源をゴムパッキンに通しておいてください。
(引き込み口はソケット下、もしくは横の2ケ所を選択できます。)

（4）　配線を行ってください。

（5）　ソケットを本体に取り付け、（1）の手順でカバーを取り付けてください。

（6）　壁付灯ですので天井付や置付は行わないでください。

【 付属品 】

40W電球型蛍光灯
東芝 EFA10EL／8-R
「ネオボールZリアル」

※白熱球は使用しないでください。設置状況によって内部が破損する場合があります。

保証期間

〇保証期間は商品の　**お買い上げ後 1 年間**　となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100